

Подготовка и сбор мочи по методу Зимницкого

- Утром, после пробуждения, опорожнить мочевой пузырь как обычно.
- Последующие порции мочи собирать в емкость **ровно в течение суток, последнее мочеиспускание в сосуд должно быть утром следующего дня после пробуждения.**
- Необходимо измерить общий объем мочи, выделенной за сутки, с точностью до 50 мл.
- Перемешать весь объем мочи.
- Поместить держатель в емкость с мочой через горловину таким образом, чтобы капилляр был погружен в мочу.
- Вставить пробирку в держатель. Надавить на пробирку таким образом, чтобы игла держателя проколола резиновую вставку в крышке пробирки. Сразу после этого пробирка начнет заполняться мочой.
- После того, как моча прекратит поступать в пробирку, вынуть пробирку из держателя.
- Несколько раз перевернуть пробирку для лучшего смешивания с консервантом, находящемся в пробирке. Держатель выбросить.
- На этикетке написать **фамилию пациента и общее количество мочи, собранной за сутки. Без этих данных анализ не проводится!**
- Для пробы Реберга при маркировке суточной мочи необходимо указывать суточное количество мочи, рост и вес пациента